

Onderhoudsschema BMW R1100 GS voor 10.000 km interval
(BMW Inspectie II)

Kenteken: _____ KM stand: _____

Datum: _____ Plaats: _____

Monteur: _____

| | Motor olie wisselen 3.50 ltr 10W40; stop 32 Nm

| | Luchtfilter vernieuwen; off-road: iedere 10.000 km

| | Kleppen stellen; inlaat 0.15 mm; uitlaat 0.30 mm; 8 Nm

| | www.ibmwr.org: inlaat 0.30 mm; uitlaat 0.35 mm

| | Bougies controleren; puntafstand < 1.5 mm; 20 Nm

| | Accuzuur bijvullen, polen vetten

| | Dynamoriem spanning: voorspanning 8 Nm, vast op 20 Nm
iedere 60.000 km vervangen

| | Remblokken / schijven controleren; 40 Nm

| | Koppeling hevels smeren (boven en onder)

| | Vrije slag koppeling: 10 mm stelbout, 5 mm handhevel

| | Telelever geleidebuis aan kroonplaat: 45 Nm

| | Voorwiellager controleren op speling

| | Paralever speling controleren

| | Bandendruk voor 2.2, achter 2.5

| | Verlichting

| | Testrit. Nieuwe km stand: _____

| | Synchronisatie, CO 1-2%, stationair toerental 1100 rpm